



Installazione del software

NRG opera su PC con sistema operativo Windows (versione 8, Seven e XP).

Assicurarsi di essere un utente Windows con proprietà di Amministratore sul PC, altrimenti effettuare un nuovo login con tali permessi.

Inserire la chiave USB nel PC e attendere il riconoscimento da parte di Windows, al termine compare una unità disco (in genere D:) denominata **SP_KEY**.

Aprire l'unità **SP_KEY** entrare nella cartella **Setup** e avviare l'eseguibile **nrg_v196_setup.exe**.

Al termine dell'installazione, avviare il programma dalla nuova icona inserita sul desktop.

N.B. *Non disinserire mai la chiavetta USB durante l'uso di NRG, il software effettua periodicamente dei controlli di sicurezza sulla presenza della licenza originale. Si prega di non usare la chiavetta USB come unità di memorizzazione per file personali, per evitare di alterare le informazioni di licenza indispensabili a NRG.*

E' possibile installare il prodotto su altri PC, ma durante il funzionamento NRG richiede la chiave USB originale per funzionare in modalità completa, senza la chiave inserita il software si avvia in modalità dimostrativa con tutte le funzionalità di lettura immagini IR attive ma senza possibilità di salvare le modifiche.

Le versioni TRIAL con data di scadenza indicata nella confezione, possono essere attivate via web acquistando una licenza entro la data di scadenza, dopo la scadenza la chiave USB non è più attivabile via web.

Enjoy with Energy